

取扱説明書

HAC4811A

ポケットラジオ

POCKET RADIO

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称



使用方法



- ①AM・FMを選択します。
- ②音量調節ダイヤルを回して電源を“ON”にして音量を設定します。
- ③ラジオ選局ダイヤルを回して受信周波数を選択します。

※音量ダイヤル値を“切”に設定するとラジオが電源OFFの状態になります。
※ラジオ周波数の数値位置は目安です。実際の受信位置とは誤差が生じる場合がございます。

ラジオ受信周波数範囲
AM 535~1605KHz
FM 76~108MHz
※ラジオ周波数の数値位置は目安です。実際の受信位置とは誤差が生じる場合があります。

電池の入れ方/交換方法

本体裏面の電池ボックスのフタを、下に押しながらずらして開けます。単3電池×2本(別売)を下図に従い正しく入れてください。

※+、-を間違えると液漏れの原因になります。ご注意ください。※長時間使わない時は、電池を取り外してください。



製品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/リキズが多少残ってしまう場合があります。●湿気や灰、油煙、湯気の多い場所では使用しないでください。とくにお風呂場では絶対に使用しないでください。●本製品は防水ではありません。火災や感電の恐れがありますので、水をかきつけたり浸水させないでください。●本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合や、使用時に異音や煙が出た時は、ただちに使用を中止してください。●強い衝撃を与えないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造はしないでください。●車の中/暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

ラジオに関する注意事項

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴けてしまうと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。●本製品を使用する場所によっては、ラジオの受信状態が悪い繋がりがない場合があります。●ラジオ周波数の数値位置は目安です。実際の受信位置とは誤差が生じる場合がございます。

電池に関する注意事項

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●初めて使用する場合は動作確認を行なってください。放置せず、常に状態を確認してください。●充電電池は絶対に使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入る際、取り外す際についと感ずる場合があります。このような場合は無理にはめ込んでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期使用しない場合は、電池を取り外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

製品仕様

サイズ/重量	約W10×D3.5×H6.5cm / 約75g	スピーカー仕様	出力:0.5W 音量:95dB(最大時)
使用電源	単3電池×2本使用(別売)	イヤフォンジャック	Φ3.5mm ミニプラグ
連続使用時間 ※A	約24時間(スピーカー使用時) ※B 約60時間(イヤフォンジャック使用時)	ラジオ周波数範囲	AM:535~1605kHz FM:76~108MHz
主材質	ABS、PVC、ステンレス、鉄		

※A…新品の電池を使用した場合(自社調べ) ※B…スピーカー使用の場合、連続使用時間が短くなりますのでご注意ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※画像はイメージです。実際の商品と多少異なる場合がありますがご了承ください。

製品に関するお問い合わせ先

発売元:株式会社ハック 本社:〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 ☎0120-976-089 月~金(祝日除く)10:00~16:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

不良交換等が発生した場合、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき
下記内容をお読みの後、お手数ですが**必ず製品と印刷した保証書を同送**してください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社ハック 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10



0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～16:00

商 品 名	ポケットラジオ	(品番:HAC4811A)
購 入 日	年 月 日	
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月	
氏 名		
住 所	〒	
電 話 番 号		
レシートまたは領収書 貼り付け ▲レシート(領収書)の貼り付けが無い場合、対応出来ません。		

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

ダウンロード版