

取扱説明書


HAC3666

チャージ式3WAYライト CHARGE 3WAY LIGHT


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
またお読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

本体



充電用コード



【製品仕様】

※連続点灯時間は自社調べです

サイズ	約W2.5×D4.5×H18.5cm
電源	USB充電(入力:DC5V 1A)
内蔵電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh (電池交換不可)
消費電力	約1.85W
充電時間	約3.5時間
連続点灯時間	約2時間(※ミックス時) 約4時間(※暖色時) 約6時間(※寒色時) 約10時間(※底面ライト)
明るさ	約38lm(※暖色点灯時) 約60lm(※寒色・ミックス点灯時)
材質	PC・ABS・PVC

※充電・連続使用時間はあくまでも目安です。
使用環境により異なります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
〒578-0984 【お問い合わせ】
東大阪市菱江5-9-10 月~金(祝日除く)10:00~16:00

充電方法


- 1 本体天面の充電用ポートに付属の充電用コードを差込みUSBコネクタをパソコンなどのUSBポートに差込みます。

※パソコンから充電する際ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その際は充電を中止してください。
※充電時は、パソコンのUSBが5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

- 2 充電が開始されると本体天面のランプ確認窓の中が赤く点灯して充電が完了すると緑に点灯します。

※充電時間は、約3.5時間です。
※充電時間は、あくまでも目安なので使用状況により異なる場合があります。

※本製品を充電する際はUSBからの電源供給が必要です。



注意

- 内蔵充電電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合があります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時にライトが点灯しない・点灯時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 長期間使用しない場合は内部充電電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は内蔵充電電池の寿命です。(充電電池の交換はできません。)

商品に関する注意事項

- 商品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を充電する際は、USBからの電源供給が必要です。
- 浴室内や湿気が多い場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 充電用コードやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 充電用コードを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 充電用コードが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。

- 本体を水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますが、ご了承ください。
- 電球の交換はできません。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けしないでください。失明など身に重大な損害を及ぼす恐れがあります。又、小さなお子様には与えないでください。
- 内蔵充電電池の交換はできません。
- 十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は内蔵充電電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。
- 本体や充電用コードが持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。
- 使用後は、必ず電源をOFFにして、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。