

# 取扱説明書

HA3223

# ならべて たおして カラフル トモノゲーム COLORFUL DOMINO GAME

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## セット各部名称

### 〈セット内容〉



ボール  
×2個




ブロックパーツ  
×5個




柱パーツ(A)  
×2個




柱パーツ(B)  
×8個



ドミノ  
×79個



台座パーツ  
×1個




階段パーツ  
×3個



なみなみスロープ  
×1個




曲線スロープ  
×4個



直線スロープ  
×3個



先端スロープ  
×2個




パイプ  
×8個

※各パーツは、写真に掲載しているカラーとは異なる場合があります。

# 組み立て方法


## 〈なみなみスロープ〉

なみなみスロープにブロックパーツを取り付けて、台座パーツに接続してください。





## 〈階段〉

パイプ2個を階段パーツに差し込んでください。




## 〈スロープ柱〉

下図のように各パーツを重ねて高さを自由に調整してください。



## 〈スロープ〉

各スロープの突起を差し込み口に差し込んでください。



## ⚠ 商品取扱に関する注意事項 〈保護者の方へ、必ずお読みください〉

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- パーツの数は製造工程上、合計が前後する場合があります。
- 本製品をぶついたり、むやみに振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 平らで安定した場所で使用してください。ボールが転がない場合があります。
- パーツは全てしっかり差し込んで組み立ててください。また、使用する度にパーツ接合部の緩みがないか確認してください。
- 本製品の上に座ったり、踏みつけたりしないでください。
- 組み立てや可動させる際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 組み立てた状態で持ち運ぶと、商品が外れ転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

主材質：HIPS、GPPS、PP

発売元：株式会社ハック 0120-976-089

本社：〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00