



このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず
お読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。


セット内容&各部名称

●ドミノトレイン × 1 台


えんとつ (方向転換)
えんとつを左右にひねると方向転換しながらドミノが置けます。



電源スイッチ
ON
OFF




●ドミノ 3 色 × 120 個 (各色 40 個)



●サボテン × 1 個




●ドミノケース × 1 個



ドミノの入れ方

ケースのフタをスライドさせ、ドミノを入れていきます。
(最大 35 個セット可能)




ドミノケース取り付け方



ケースの丸印の部分を下にしてドミノカーのケース挿し込み口に取り付けます。
カチッとなるまで奥まで入れれば準備完了です。

※ケースをはめた際、ドミノが横向きに揃っていないとドミノが出てこなかったりドミノカーの中に詰まる恐れがあります。

電池の入れ方 ※電池の交換は保護者の方が行ってください。



- ①ドミノトレインの底にある電池ボックスのカバーをプラスドライバーで開けてください。
- ②単 3 電池 2 本を+、-正しくセットしてください。
- ③セットした後、カバーを閉じてネジでしっかり閉めてください。

単 3 電池 × 2 本使用 (別売)

【電池に関する注意事項】

- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池を入れる際についと感じた場合は、無理にはめしないでください。
(一部の電池は、性能向上につき国際規格での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生するため)
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ご使用後は本体の電源スイッチを OFF にしてください。電源を OFF にし忘れると電池が早く消耗します。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと音が小さくなったり、動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

ご使用上の注意事項

- 製品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 本製品は室内専用です。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 製品の都合上やむなくとがっている所がありますのでご注意ください。
- ドミノケースを挿し込む際は硬い部分がありますので、手や指・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 車両に指や髪の毛を挟まないようにご注意ください。
- 不安定な場所を避け、平らで安定した場所でご使用ください。たたみや毛足の長いカーペットなどの上ではドミノがうまく立たないので注意してください。
- 火気の近くや水回り、高温・多湿な場所での使用はお避けください。
- 本製品を投げ、ぶつける、振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りをする場合があります。
- 本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で硬く絞った布などで拭き取ってください。
- 使用後、本製品を床などに広げたままの状態に放置しないでください。また、本製品の上に座ったり、寄りかかるなど体重をかけないでください。転倒や破損など思わぬ事故の危険があります。
- 使用後は、高温・多湿な場所を避け小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

- サイズ：約 W7×D16.5×H34.5 cm
(ドミノトレイン組立時)
- 素材質：PS、ABS

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますご了承ください。

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック
本社：〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00