

取扱説明書 HAC2293A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の故障などの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●本製品は医療機器ではありません。測定は簡易センサー式ですので、実際の数値と異なる場合があります。あくまで参考値としてご利用ください。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が発売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてはもお答えする事が出来ませんのであらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●自転車やバイク、車などの運転中は操作をしないでください。交通事故の原因になります。また、歩行中に操作する場合は周囲の交通に十分注意してください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所や長時間直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。●本製品は生活防水仕様です。着用したままの入浴やシャワー、水泳など長時間本製品を水に浸す可能性がある場合は取り外してください。●本体の充電用端子は防水ではありません。水や液体が触れないようにご注意ください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は医師にご相談の上で使用してください。●落とす、投げる、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品の充電電池の取り外し および 電池交換はできません。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることを勧めます。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電力を消費しています。


安全にご利用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBコネクタから抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

トラブルシューティング(困った時は)

●ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。●ペアリングの際は、本体とペアリング機器が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。


各部名称



製品の特長

- 時計、歩数、心拍数・血圧の測定などの機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。
- 連続動作時間:約1~3日/連続待受時間:約3日~約5日(※使用環境により異なります)
- ※本製品はBluetooth対応のすべてのスマホとの接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。
- ※本製品とアプリは日本語に対応していますが、一部文字化けや表記が異なる場合があります。
- ※本製品は医療機器ではありません。測定は簡易センサー式ですので、体質や測定箇所によっては数値が違ったり反応しない場合があります。

バンド取り付け・取り外し方法 ※取り付け・取り外す際に本体に力を加えます。破損や怪けにお気をつけください。




本体の充電方法

●本体からベルトを取り外し、充電用端子をパソコンのUSBコネクタもしくは5V1A出力の変換アダプターへ接続し、充電します。

充電時間 約30分~1時間(※使用環境により異なります。)

- ※定格以外の規格で充電した場合、本体の故障の原因となります。
- ※一部のパソコンや変換アダプターのUSBポートの形状によっては反応しない場合があります。
- ※充電完了後は本製品をUSBコネクタから抜いてください。過充電による本体の故障の原因となります。



アプリインストール



初めて使用する場合は、QRコードをスキャンして開いたWebページよりGoogle play または、App Store を選択し、表示されたアプリをインストールします。表示されない場合は各ストアから「FitPro」を検索してください。※警告文が表示される場合がありますが、そのままダウンロードを進めてください。※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。※本製品はライセンス商品ではありません。記載されている全ての商標は各社の商標 及び 登録商標です。※【QRコード】はデンソーウェーブの登録商標です。

※iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。



FitPro 対応OS:Android 4.4以上/iOS 8.0以上
 ※データの蓄積には専用アプリ「FitPro」のインストールが必要です。
 ※Android、iOSとともにアプリ名が「FitPro」となっています。類似アプリにご注意ください。
 ※専用アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応 および ご回答はいたしかねます。

ペアリング方法(機器への登録作業)


本製品を十分に充電したあと、マルチボタンを1回押すと本体の電源がオンになり、本体液晶ディスプレイに時刻が表示され、ペアリングが可能になります。お手持ちのスマートフォンと本製品をできるだけ近くに置き、スマートフォンのBluetooth接続を有効にし、専用アプリ「FitPro」を起動します。会員登録画面が表示されますが、ここでは画面右上の「スキップする」をタップします。画面下の「設定」をタップ(右図A参照)。画面上部の「より多くの機能を体験するためにデバイスをバインドする」をタップ(右図B参照)。「BT2293」を選択します。デバイスを接続し、本機とお使いのスマートフォンをBluetoothで接続してください。同期が成功するとアプリ内に「BT2293」と表示され(右図C参照)、本機も自動で日時が現在時刻に更新されます。デバイスを解除する場合はデバイスリセット(右図D参照)、スマートフォンとの連携を解除したい場合はバインド解除(右図E参照)を選択してください。



※1…着信・SNS通知については裏面の「⑤通知」についてご確認ください。

使用方法

- 時計、歩数、心拍数・血圧の測定などの機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。
- スマートウォッチのマルチボタンを押すたびにモードが切り替わります。



Bluetooth接続状況
電池残量・月日・曜日
現在時刻が表示されます。

歩数を
表示します。

心拍数を
測定します。

歩行による
消費カロリーを
表示します。

スマートフォンの
着信通知確認を
行います。

その他の
各種設定を
行います。


※1…∞ (左上アイコン) スマートフォンと本製品がBluetooth接続されていれば表示されます。

②歩数計

- ①Step画面の状態でもマルチボタン長押しで、歩数詳細画面になります。
- ②1日の総歩数、歩いた距離、消費カロリーが表示されます。
- ③マルチボタンを長押しするとStep画面に戻ります。

③心拍数測定

- ①本体が手首側になるように装着します。(右図参照)
- ②BPMアイコンが表示された状態でマルチボタンを2秒以上長押しすると測定を開始します。
- ③センサーが緑色に点滅するのでそのまま約1分待ちます。
- ④測定が完了すると液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
- ⑤アプリとデータ同期すると数値が蓄積されていきます。



※BPM…心拍数/mmHg…血圧
SpO2…経皮的動脈酸素飽和度

本製品は医療機器ではありません。心拍数測定は簡易センサー式ですので、実際の数値と異なる場合があります。あくまで参考値としてご利用ください。

④消費カロリー

- ①step 歩数計開始(時間表示・消費カロリー表示)
sports→マルチボタン長押し→step→マルチボタン長押し→歩数計開始(時間・消費カロリー表示)
マルチボタン長押しでstepトップに戻ります。

- ②situp 縄跳び等のジャンプした消費カロリー(時間表示・消費カロリー表示)
sports→situp→マルチボタン長押し→縄跳び等のジャンプした消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)
マルチボタン長押しでsitupトップに戻ります。

- ③situp 腹筋等の消費カロリー表示(時間表示・消費カロリー表示)
sports→situp→マルチボタン長押し→腹筋等の消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)
マルチボタン長押しでsitupトップに戻ります。

⑤通知確認

- info→マルチボタン長押し→スマートフォンの通知履歴が本製品にも連動している場合は確認できます。
- ※着信履歴 電話番号が最初"0"で始まる数字は"+81"(日本国番号)に置き換えて表示されます。
- ※着信を切る…マルチボタンを長押しして、掛かってきている電話を本製品で切ることができます。(着信拒否ではありません)
- ※ご利用の機器によっては履歴が残らない・通知表示が出ない・通知表示が文字化けする場合があります。

- 着信・SNS通知設定**
- ①アプリ下段のアイコン 設定(セット)→②アプリケーションプッシュ(メッセージプッシュ)
 - ③通知を連動したいアプリをオンにします。※アプリにより名称に違いが出る場合があります。

⑥その他



①camera カメラ撮影

本製品とスマートフォンがBluetooth接続されているか確認し、FitProのアプリを起動してください。
more→cameraで本製品のカメラアイコンが表示された状態で、マルチボタン長押し→FitPro内のカメラモードに切り替わります。マルチボタンを押します。タイマーが作動し、3秒前からカウントダウンを始まり、写真撮影が始まります。撮影された写真はスマートフォン内に保存されます。



②looking for スマートフォン検索 [検索可能距離 約10m]

more→looking for→マルチボタン長押し→スマートフォンから通知音が鳴ります。
※マナーモード・消音にしている場合はスマートフォンが振動します。
※スマートフォンから本製品を検索する場合…FitProアプリ内の設定→機器を探すを1回押ししてください。
本製品が振動で現在置いている位置をお知らせします。
※FitProのアプリを終了していると、各検索機能が使用できません。アプリを起動中またはバックグラウンドでアプリを実行中のみ可能です。



③theme 時刻表示デザイン 着せ替え

more→theme→マルチボタン長押し→①時刻表示のデザインを3種類の中から変更出来ます。
デザインはマルチボタンを押すたび切り替わります。3種類の中から好きなデザイン画面でマルチボタン長押しでthemeトップに戻ります。選んだ①時刻表示デザインが適用されています。



④reset リセット

more→マルチボタン長押し→reset→マルチボタン長押しで現在時刻等がリセットされます。
本製品とスマートフォンがBluetooth接続されていれば時刻等が自動で修正されます。



⑤download QRコード

more→マルチボタン長押し→downloadでFitProアプリのQRコードが表示されます。
スマートフォンのQRコードを読み込むとその場でアプリをダウンロードできます。
※スマートフォンの機種によって、表示されているQRコードが読み込めない場合があります。
その場合は説明書記載のQRコードを読み取って、アプリをダウンロードしてください。



⑥MAC 本体情報/電源オフ

more→マルチボタン長押し→MACで本製品の情報が確認できます。MACの画面が表示された状態でマルチボタン長押しするとPower Downと表示され、電源をオフにすることができます。

再起動/電源オン 電源オフにした後、マルチボタン長押しで本製品は再起動します。

【製品仕様】

Bluetooth仕様	Bluetooth4.0	内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V
対応機種	Android 4.4以上 / iOS 8.0以上	充電可能回数	約300回※使用環境により異なります。
通信距離	約10m※使用環境により異なります。	防水仕様	生活防水仕様(マルチセット時)※完全防水ではありません。
連続動作時間	約1~3日※使用環境により異なります。	本体重量	約22.5g
連続待受時間	約3日~5日※使用環境により異なります。	腕周りサイズ	最大約20cm / 最小約13.5cm
充電時間	約30分~1時間※使用環境により異なります。	スクリーンサイズ	0.96インチ
使用電源	USB電源	主材質	TPU/ポリカーボネート/銅/アクリル



R 208-190131
Model No.: HAC2293

ペアリング対象機器から
検索時の本製品の名称

BT2293

内蔵充電電池について

内蔵充電電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合がございます。
充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

発売元: 株式会社ハック

本社: 〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】

月~金(祝日除く) 9:30~17:00