

## 取扱説明書

HAC4063A

# WIRELESS KARAOKE MICROPHONE

## ワイヤレスカラオケマイク

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 注意

- 製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、周囲の迷惑になる場所や危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

## 各部名称

・マイク部分

ワイヤレス  
カラオケマイク×1個

・再生/停止


・ボイスカット機能  
・ボイスチェンジモード

・電源オン/オフ  
・マイクオン/オフ切替


・充電確認ランプ

・USBポート(タイプC)

充電用USBケーブル×1本



背面



スピーカー

### デュエットモード

デュエットモードをご使用には本製品が2本必要になります。もう1本を別途お買い求めください。詳しくは裏面の使用方法をご覧ください。

### ボイスカット機能

マイクで曲の再生中にボタンを押すと、曲内の歌声が消え伴奏のみになります。※曲の音程や声質によって完全に消去できない場合があります。予めご了承ください。

## 製品の特長

Bluetooth搭載のスマートフォン または パソコンをご用意することで音楽再生が可能になりカラオケが楽しめます。

携帯電話などから検索  
時の本製品の名称

**BT4063**

本製品パスキー

**0000**(半角ゼロ4つ)

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していない可能性もあります。あらかじめご了承くださいませ。

## 電源 ON/OFF方法

電源  
オン

電源ボタンを長押しすると  
確認ランプが青色点灯し電源が  
ONになります。

※Bluetooth接続を求めるアナウンスが流れます。

電源  
オフ

電源オン時に、電源ボタンを  
長押しすると確認ランプが消灯し  
電源がOFFになります。

## Bluetoothでのワイヤレス接続方法(ペアリング方法)

本製品をお手持ちのスマートフォンで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(Bluetooth接続)をおこなう必要があります。  
※iPhoneやAndroid、またはOSのバージョンなどにより画面表示・操作方法に違いが出る場合があります。

- ①本体の電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。
- ②マイクとお手持ちのスマートフォンをできるだけ近くに置いて、スマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。
- ③Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT4063」を選択してください。(右画像参照)
- ④正常に接続が完了すれば、接続成功のアナウンスが流れます。



※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスコード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

## ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

デュエットモードについてのペアリング方法は裏面の操作方法をご覧ください

## 充電方法

本体のUSBポートに付属の充電用ケーブル(USBタイプC)を差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、USBポート付近の充電確認ランプが赤く点灯します。充電確認ランプが消灯したら充電完了です。

### 充電時間：約2時間（※使用環境により異なります。）

※充電完了後は充電用ケーブルを取り外してください。充電用ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

### ●ローバッテリー（充電残りわずか）

本体のバッテリーが無くなりかけると本体から、警告の電子アナウンス音が繰り返し流れて自動的に電源が切れます。（※そのまま放置すると異音が生じる場合があります。）その際は充電方法の通りに充電をしてください。

※充電を行うには変換アダプター（別売）、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V 1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

## 操作方法

※表面の各部名称をご覧になりながら操作を行ってください。

### ①再生/停止

音楽再生中にボタンを押すと停止、もう一度押すと再生します。

### ②デュエットモード

※デュエットモードをご使用の場合は、本製品を2本ご準備いただく必要があります。  
※デュエットモードにすると操作が連動します。※3本以上は連動しません。

まずスマートフォン1台にマイク1本をBluetooth接続してください。ペアリング完了後にもう1本のマイクの電源を入れます。再生ボタンを長押しすると、「ペアリング」とアナウンスが流れ、双方のマイクから同時に音楽が流すことができ、デュエットモード(TWSモード)をご利用できます。※デュエットモードで使用した2本は次回から電源オンにしてしばらくすると「ペアリング」とアナウンスが流れ、自動的にデュエットモードになります。※使用状況によってペアリングされない場合があります。その場合は再度Bluetooth接続から行ってください。※ペアリングに時間がかかる場合があります。※使用状況によってはペアリングしてもアナウンスが流れないことがあります。

### ③ボイスカット機能

※デュエットモード使用時は使用できません。消音されます。

曲の再生中にボタンを押すと、曲内の歌声が消え伴奏のみになります。

※曲の音程や声質によって完全に消去できない場合があります。

### ④ボイスチェンジ(4種類)

ボタンを長押しすることにより、マイクに向かって話した声の変化してスピーカーから流れるようになります。

※ボタン長押しの際に音が鳴り以下の設定が変わります。凄く高音の後は地声に戻ります。




### ⑤電源オン/オフ

※デュエットモード使用時、片方を電源オフにすると、もう片方も電源オフになります。

ボタンを長押しすると電源がオンになります。電源オンの状態で長押しすると電源がオフになります。

### ⑥マイクオン/オフ

ボタンを押すとマイクのオンオフ切り替えができます。



## ⚠安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切って、充電中の場合は充電用ケーブルを外してください。●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音が出る恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のある液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

## ⚠ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため、常に電力を消費しています。●落とす、ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。●極端に長時間の連続使用はおやめください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●小さなお子様の手が届かないところに保管してください。●海外輸入商品により、汚れや傷がついている場合がございます。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリングする接続機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、本製品と接続機器が1m以内であり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 本製品の電源を入れると青色点滅して、接続機器が正しく接続され、ペアリングすると消灯になるか確認してください。
- 本製品とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- 本製品のスピーカーから異音が聞こえる場合。
  - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
  - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
  - ・連続したノイズ音(警告音のアナウンス)は充電容量が少ない状態の警告音です。

### ■基本仕様

サイズ	約W6.5×D5.5×H19cm	充電時間	約2時間
重量	約185g	充電可能回数	約300回
材質	ABS,ポリウレタン,紙,電石,PET	連続使用時間	約20時間
電源	リチウムイオン充電電池	入力電圧	DC5V 1A

※使用と充電時間は使用環境により異なる ※充電電池の交換不可

### ■Bluetooth仕様

Bluetooth Ver.	Ver. 5.3	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HSP
Bluetooth 通信距離	約10m	対応コーデック	SBC, AAC

### ■マイク仕様

有効周波数帯域	70Hz~20kHz
感度	48dB
インピーダンス	4Ω

### ■スピーカー仕様

再生周波数帯域	8kHz~48kHz
インピーダンス	4Ω
出力/スピーカー	5W / φ40mm

## お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック ☎0120 -976 -089  
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 【お問い合わせ】月~金(祝日除く) 10:00~16:00

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合があります。ご了承ください。