

## 取扱説明書

HAC4672A

HAC4673A

フレキシブルファン

FLEXI FAN  
*Cool*

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして  
誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。




注意

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器のシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これら の用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

## 各部名称／セット内容

### 充電ケーブル


C-TypeUSBコネクタ



USBコネクタ

### 本体

〈正面〉



〈背面〉



〈三脚〉



## 使用方法

- 右図のように運転スイッチを押すと運転を開始します。

- 運転中に運転スイッチを押すごとに風量が右図のようになります。

ライト

運転スイッチを長く押すと  
ライトが点灯します。  
再度、長押しで消灯します。

運転スイッチを短く押す

電源ON  
(弱運転)

連続運転時間  
約2.5時間

中運転


連続運転時間  
約2時間

強運転

連続運転時間  
約1.5時間

電源OFF

## 充電方法



※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままになると過充電による本体の故障の原因となります。※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。※充電中は使用しないでください。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。



### 接続機器のデータおよびプログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますのでご注意ください。

## △商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、本来の用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●転倒や落下の原因となりますので、卓上で使用する場合は平らな場所で使用し、取り付ける場合は三脚がしっかりと固定されていることを確認してください。●本製品は本体が転倒し、強い衝撃を受けた際に自動停止する仕様になっています。停止した際は破損等がないか確認し、再度電源ボタン押して使用してください。●羽根部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本製品は一時固定用です。設置したまま長時間放置すると落下する恐れがありますので、使用後は必ず取り外して保管してください。●三脚部分がゆるくなり、本体を支えられなくなった時は使用を中止してください。●ガードにはこりが多量に付着すると異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●本製品を加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭いてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。

●長期間使用しない場合は内蔵電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

## 製品仕様

本 体 サ イ ズ	約W10.5×D4.5×H22cm
電 源	USB充電式(入力:DC5V 0.5A)
重 量 / 主 材 質	約105g / ABS、ポリウレタン、PP
ファン連続運転時間	弱:約2.5時間、中:約2時間、強:約1.5時間 ※使用状況により異なります。
充電時間 / 消費電力	約3時間/約2.5W
充 電 可 能 回 数	約300回
内 蔵 電 池	3.7Vリチウムイオン電池 500mAh

## 《セット内容》

- 本体 ..... 1個
- 充電ケーブル ..... 1本
- 取扱説明書(本書) ..... 1枚

※連続運転時間はあくまでも目安です。使用状況により異なります。※連続運転時間の表記は満充電時のものを表しています。※画像やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。