

ワンタッチ着脱式

自転車用スマホアームホルダー

BICYCLE SMARTPHONE ARM HOLDER


取扱説明書 HAC4718

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


各部名称&セット内容

〈スマートフォン着脱方法〉


- ① 本体左右のサイドバーを指で同時に押し込んでアームを開きます。
- ② 本体中央のボタンにスマートフォンを押し付けて装着できます。
- ③ 再度サイドバーを押し込むことでスマートフォンを取り外せます。



組み立て&取り付け方法



ハンドルのサイズに合わせて 上図のように固定パーツAとBを組み合わせた固定パーツをクッションの上にかがせて設置します。クッションを使用します。




本体を固定パーツにスライドして取り付けます。

角度や傾きはC部分を緩めて、調整してください。 ※調整後はしっかりC部分を締め付けて固定してください。

角度調整 ※調節方法は左下の組み立て&取り付け方法④をご確認ください。

上下左右にお好みの角度に調整を行うことができます。



⚠️ 注意

- 機器が破損する恐れがありますので、角度を調整する際はその都度、安定性を確認してください。
- 固定後も乗車前には緩みがないか確認してください。

⚠️ 必ずご確認ください

● 悪路を走る際は本製品を使用しないでください。機器が落下し、破損する恐れがあります。● 舗装・未舗装路を問わず、路面の段差などを乗り越える際などに発生する衝撃の度合いによっては、ロックが外れたり、緩んだりする場合があります。走行振動対策や部品（構成部品含む）・装着機種への落下防止対策などを行ない十分注意してご使用ください。● 本製品の落下や衝突等、本製品を使用中に発生した本製品、自転車、バイクおよびスマートフォン等の故障、破損、損傷については弊社はいかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。また本製品を装着したことによる人的損害などの保証は、一切受けできません。● 運転者が走行中にスマートフォンの画面を注視したり、電話機能を使用したりすることは法令で禁止されており大変危険です。また前方不注意による重大な事故の原因にもなりますので、法令を遵守し安全運転を心掛けてください。● スマートフォンの操作をする際は、安全のため必ず停止した状態で行ってください。● ご使用前は本製品に異常がないかよく点検し、ご使用後は必ず本製品を取り外してください。また雨天時の放置は劣化の原因となるためおやめください。● 製品可動部の調整、車体への取り付け、スマートフォンの装着は全て使用者ご本人の責任において行ってください。● スマートフォンおよび本製品が確実に取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。● 本製品にスマートフォンを取り付ける際は、本製品の内部およびスマートフォンに汚れなどが付着していないか、十分確認してください。汚れなどが付着した状態で取り付けると、スマートフォンに傷が付く場合があります。● カーボン材質や鏡面処理された場所など、傷がつきやすい場所への取り付けには十分ご注意ください。● 本製品はスマートフォンを完全に衝撃から守るものではありません。● 装着したスマートフォンを外力や雨水、熱、振動、盗難などから保護する機能はありませんので、十分注意してご使用ください。● 電源ボタン、カメラ、スピーカー、イヤホンジャックなどの設置位置は機種により異なるため、機能に支障がでる状態での取り付けとなる場合があります。事前に十分ご確認ください。

商品取り扱いに関する注意事項

● 本製品以外は別売です。● 製品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。● 部品は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす原因になります。● 可動部を無理な方向に動かさないでください。無理に動かすと破損の原因となります。● スマートフォン及びカバーの形状によっては、しっかりと固定できない場合があります。その際は絶対に使用しないでください。● 湿気の多い場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。● 本体を取り付ける際や角度を調整する際に、手や指を挟まないようにご注意ください。● 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。● 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。● 本体を水に浸けたり、水に沈めたりしないでください。● 本製品に機器を取り付けた状態で持ち運ばないでください。転倒や思わぬ事故につながる可能性があります。● 製品の本来の用途以外には使用しないでください。● 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。● 分解、改造はしないでください。● お手入れの際にシンナーやベンジンなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。破損の原因となりますので、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。● お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。● 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。● 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。● 廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

製品仕様	本体サイズ	約W9~11.5×D12×H13.2~18cm(組立時)
	総重量/主材質	約100g(商品合計)/ABS, EVA, PVC
	ハンドル外径	約Φ2~2.5cmのハンドルバーに取り付け可能
	対応サイズ目安	4.7~7インチまでのスマートフォン(幅6~8.3cm, 厚み1.2cm, 全長12.5~17cm) ※ケース無しのサイズになります。

※イラストはイメージです。品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※パーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

発売元: 株式会社ハック
本社: 〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月~金(祝日除く)10:00~16:00