

取扱説明書

HAC4806A(ブルー)
HAC4807A(ホワイト)

回転スタンド付き ハンディファン


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器のシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部名称&セット内容

本体
〈正面〉



使用方法

本体

- 運転スイッチを長く押しと、運転ランプが点灯・運転を開始します。
- 運転中に運転スイッチを押すごとに、風量が以下のように変わります。

電源ON (風量1) ※運転スイッチ/長く押し (連続運転時間: 約4時間)

風量2 ※運転スイッチ/短く押し (連続運転時間: 約3時間)

風量3 ※運転スイッチ/短く押し (連続運転時間: 約2時間)

風量4 ※運転スイッチ/短く押し (連続運転時間: 約1.5時間)

電源OFF ※運転スイッチ/長く押し ※運転ランプが消灯します

スタンド

- 充電ケーブルを電源口に差し込んで、運転スイッチを押すと回転します。
- 再度、運転スイッチを押すと回転は止まります。


〈本体右側面〉

充電ケーブル差込口 (Type-C USBポート)
※本体に充電ケーブルを差した状態での使用はおやめください。

〈スタンド右側面〉

●スタンドに本体を設置すると、本体を充電することが可能です。
充電ケーブル差込口 (Type-C USBポート)

充電ケーブル



スタンド
〈正面〉

運転スイッチ
※スタンドは給電式です。スタンドの充電はできません。

充電方法(2WAY方式)

①付属の充電ケーブルで本体のType-C USBポートとパソコンのUSBコネクタを接続します。
②ランプが点滅し、充電を開始します。
③4つ全てのランプが点灯すると充電完了です。

スタンドからの充電 付属の充電ケーブルでスタンドのType-C USBポートとパソコンのUSBコネクタを接続し、本体をスタンドに設置することで充電が可能です。

充電時間 約3時間
※状況によって異なります。

※本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBが、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。



接続機器のデータおよびプログラムは定期的バックアップをおこなってから接続してください。
本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、本来の用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●本体に充電ケーブルを差した状態での使用はおやめください。●羽根部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●転倒や落下の原因となりますので、卓上で使用する場合は平らな場所で使用し、本体を設置する際はしっかり固定されていることを確認してください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●ガードにほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因となりますので、こまめにお手入れをしてください。●スタンドには本製品以外の製品を設置したり、異物を差し込んだりしないでください。●本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は内蔵電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

製品仕様

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| サイズ | 本体:約W10.5×D3.8×H22.5cm スタンド:約φ6×H5.8cm | 充電時間/消費電力 | 約3時間/最大約3.36W |
| | | 充電可能回数 | 約500回 |
| 電源 | USB充電式(入力:DC5V 0.5A) | 内蔵電池 | リチウムイオン電池 1800mAh |
| 重量/主材質 | 約240g(商品合計) /ABS、PP、EVA | セット内容 | 本体、スタンド 充電ケーブル(Type-C) 取扱説明書(本書) |
| ファン連続運転時間 | 風量1:約4時間、風量2:約3時間 風量3:約2時間、風量4:約1.5時間 | | |

※連続運転時間はあくまでも目安です。使用状況により異なります。
※連続運転時間の表記は満充電時のものを表しています。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。