

取扱説明書

HAC4946(ホワイト)

SHADE LAMP

USB充電式シェードランプ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



注意

本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●連続点灯時間はあくまでも目安です。充電電池の残量や使用状況によって異なります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●光を長時間直視しないでください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますのでご了承ください。●感電する恐れがありますので、濡れた手で充電用ケーブル、充電用ケーブル差込口に触らないでください。●充電用ケーブル差込口、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となります。●充電用ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●ライト・内蔵電池の交換はできません。●本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●保管の際は高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サイズ/重量	約φ6.5×H27cm/約280g
主材質	ABS・鉄・シリコン
電源	USB充電式(入力:DC5V/1A)
内蔵電池	リチウムイオン電池500mAh
充電可能回数	約500回
充電時間	約3時間
明るさ(最大)	約54lm(暖色)/約62lm(白色)/約107lm(昼白色)
連続点灯時間	暖色:約20時間(最小時)/約3時間(最大時) 白色:約15時間(最小時)/約2.5時間(最大時) 昼白色:約10時間(最小時)/約1.5時間(最大時)

※製品仕様の各数値は使用状況により異なります。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ


発売元:株式会社ハック

☎0120-976-089


〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00

セット内容/各部名称



充電用ケーブル



使用方法

タッチセンサーを押すごとにライトが下記のように切り替わります。



ライトのON時に長押しすると、光の強さを無段階で調整可能です。

※タッチセンサーは指で軽く触れる程度で反応します。強く押し付けすぎないようにご注意ください。※指先で反応しにくい場合は、指の腹でタッチすることで接触する面積が増えて反応しやすくなります。※設置場所によってセンサーの感度が鈍くなる場合がありますので、ご注意ください。


充電方法

付属の充電用USBケーブルで、下図を参考に本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されると充電用ケーブル差込口付近が赤色点灯し、緑色点灯になると充電完了です。



充電時間:約3時間

※使用環境により異なります。

ライト底面



充電用ケーブル差込口に充電用ケーブルを差込んでください。



※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。



接続機器のデータ および プログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。