

取扱説明書

HAC5234A

CARABINER-EQUIPPED PELTIER FAN

●カラビナ付き ペルチェファン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。




注意

●本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器のシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

ご使用上の注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、本来の用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●充電後は充電ケーブルを本体から外してご使用ください。●羽根部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●ガードにはほりこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は内蔵電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

各部名称&セット内容



使用方法

送風

マルチボタンを短押しすると送風が始まります。ボタンを短押しすると下記のように風量が切り替わります。



※ファン起動時には“ファンランプ”が点灯します。


ペルチェ

各風量で送風中にマルチボタンを長押しするとペルチェ(冷却プレート)が起動します。再度長押しするか、送風切り替えで電源OFFになるとペルチェがOFFになります。

※ペルチェ起動時には“ペルチェランプ”が点灯します。

※ペルチェ冷却機能は屋外では10分以内、屋内では15分以内を目安とし、ご使用後は数分間の休止時間をお取りください。

充電方法



- ①付属の充電ケーブルで本体の充電口とパソコンなどのUSBコネクタを接続します。
- ②正しく充電が始まると確認ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。
※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。※充電中は、使用しないでください。
※USB-C to Cケーブルの場合、充電が開始されない場合があります。



注意

接続機器のデータおよびプログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。
本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

【製品仕様】

本体サイズ	約W7.8×D3.2×H14.7cm	充電時間	約2時間30分	連続動作時間	〈ファンのみ〉 弱:約7時間、中:約3.5時間、強:約2時間 〈ファン+ペルチェ〉 弱:約1時間15分、中:約1時間、強:約50分 ※使用状況により異なります。
電源	USB充電式(入力:DC5V1A)	消費電力	弱:約0.7W、中:約1.5W、強:約2.6W		
充電可能回数	約500回	内蔵電池	リチウムポリマー電池1500mAh		
重量	約110g	セット内容	本体、充電ケーブル(Type-C) 取扱説明書		
主材質	ABS・PP・ステンレススチール				

【保証書】

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
7. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
フリーアクセス 0120-976-089
【お問い合わせ】 月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

商 品 名	カラビナ付きペルチェファン	(品番:HAC5234A)
購 入 日	年 月 日	
保 証 期 間	ご購入求め日より6ヶ月	
氏 名		
住 所	〒	
電 話 番 号		
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。		

