

取扱説明書

HAC5300

宅配BOX

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

警告

●品質には万全を期しておりますが、本製品の使用により発生した事故や損害(直接・間接を問わず)については、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。●本製品で遊ばないよう、特にお子さまにはご注意ください。本製品はお子さまが入れる大きさです。宅配ボックス内に閉じ込められる危険があります。●宅配物以外を入れないでください。●危険物や腐敗しやすい生鮮食品、動物、愛玩鳥、濡れた物(クール便など)を絶対に入れないでください。●分解・修理・改造をしないでください。けがの原因になります。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズ・縫製不良が残る場合があります。ご使用前に必ずご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用としての使用や用途外での使用はしないでください。●本製品には保冷・保温機能はありません。高温・多湿になる場所での設置・保管は避けてください。●車内など高温になる場所には絶対に放置しないでください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。落下や衝撃による故障の原因となります。●本製品は完全防水ではありません。雨や風が強いときは使用しないでください。中がぬれたり飛ばされたりする恐れがあります。●宅配ボックスの盗難や人的被害、また宅配物の盗難や品質劣化については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●宅配業者さまに宅配ボックスの設置を必ずお伝えください。●不在時に宅配ボックスを使用してほしくない場合は、事前に宅配業者さまへお伝えください。●南京錠の鍵は必ず安全な場所に保管し、予備の鍵の所在も確認してください。鍵を紛失すると宅配ボックスから荷物を取り出せなくなります。●荷物の再配達を宅配ボックスに指定する場合は、再配達の日時も宅配業者さまにご依頼ください。●宅配物の受け渡しが完了するまでは、新たに宅配物を入れることができません。必ず南京錠を解除し、荷物を取り出してください。●宅配ボックス内に印鑑を入れても宅配業者さまが受領できない場合があります。必ず印鑑をポケットに入れてください。●長期間使用しない場合は、高温・多湿を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は、各自治体の指示に従って処分してください。


お手入れに関する注意事項

●お手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。硬いブラシや研磨剤入りのスポンジは使用しないでください。表面を傷つける恐れがあります。●シンナー、ベンジン、アルコール類などの化学薬品は使用しないでください。変色や劣化の原因になります。●スプレー式の殺虫剤・芳香剤・消臭剤がかからないようご注意ください。変色やシミの原因になります。●高圧洗浄機や大量の水で洗わないでください。本製品は完全防水仕様ではないため、内部に水が入り故障の原因となります。


保証に関して

●本製品の故障や使用によって生じた間接的な損害、逸失利益、業務の中断などに対する責任は負いかねますのでご了承ください。●本製品の使用中に発生した傷害、破損、紛失、盗難については保証いたしかねます。●使用目的と異なる使い方、過度の荷重、誤った設置・操作、原子力・火災・地震・洪水・落雷などの天災地変、あるいは改造や接続などが原因で発生した事故・障害については、責任を負いかねます。●本製品の分解や改造を使用者の責任で行い、人身事故や社会的損害などが生じた場合も責任を負いかねます。●保証は通常使用下での製品不良に対してのみ適用されます。設置方法の不備や取扱説明書に反した使用による破損は保証対象外です。●海外輸入製品のため、生産時期により本体の一部仕様が異なる場合がございますが、いずれも製品仕様の範囲内であり、不良品ではございません。予めご了承ください。

セット内容



本体×1



防犯ワイヤー(約2m)×1




南京錠×2




南京錠用鍵×3

設置方法

①左右のフレームを開き、左右の面ファスナーでしっかり固定します。




②内部のポケットに印鑑と南京錠を入れ、ファスナーを閉めた後、面ファスナーでしっかり固定してください。




※印鑑は実印を入れないでください。万が一の紛失や盗難に備え、シャチハタなど日常用の印鑑をご使用ください。

③防犯ワイヤーの先端を本製品裏面のフックと玄関のドアハンドルまたは柱などに通してください。その後、ワイヤー先端の輪口を南京錠で施錠します。これで設置は完了です。



④図のように施錠されていれば、宅配物が届いている状態です。南京錠を解錠し、ファスナーを開いて宅配物を取り出してください。



鍵の管理・紛失防止の注意

●鍵はなくさないよう、必ず決まった場所で保管してください。●鍵を紛失した場合、弊社では対応いたしかねます。●鍵を紛失・破損した場合は、必ず市販の新しい南京錠と鍵をご用意ください。当社では鍵や南京錠のパーツ販売・再発行は行っておりません。●小さなお子様の手の届かない場所に保管し、誤使用や紛失を防いでください。

製品仕様	サイズ	約W46×D36×H32.5cm(組立時)	主材質(本体)	伸縮防水オックスフォード生地、PP垂鉛合金、ナイロン、ポリエステル
	受け取り可能サイズ	約W48×D32.5×H7cm(収納時)		
	重量	約W42×D33×H30cm(容量 約42L)	主材質(付属品)	亜鉛メッキ鉄、PVC(防犯ワイヤー)鉄(南京錠)／鉄(鍵)
	セット内容	約870g(本体)／約20g(防犯ワイヤー)		
		本体×1／防犯ワイヤー×1／南京錠×2／鍵×3		

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

フリーアクセス

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。ご了承ください。