

取扱説明書

HAC5180A

HIGH POWER CLIP FAN

ハイパワー クリップファン


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



注意

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器のシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部名称&セット内容



取り付け方法

クリップ スライドしてベルト部分や取り付けたい箇所に挟んでください。

**衣服内側に
取り付ける場合**
内側のクリップをベルトに、外側のクリップを衣類の裾に挟んでください。

ストラップ


先端部分を下図のように取り外してから、先端部分のヒモを本体に取り付けて使用してください。





使用方法

- 運転ボタンを押すと、液晶ディスプレイに「01」と表示され、運転を開始します。
- 運転中に運転ボタンを押すごとに、風量が右図のように変わります。

※風量設定後、数秒でバッテリー容量表示(数値に%が付く)に切り替わります。



充電方法



- ①付属の充電ケーブルで本体のType-C USBポートとパソコンのUSBコネクタを接続します。
- ②充電中は液晶ディスプレイ内数値の%上に「✚」が表示・点滅し、充電を開始します。(左図参照)
- ③数値が「100%」を示し、「✚」が点灯すると充電完了です。

※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。
※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBが、5V2A出力の変換アダプタを使用してください。※充電中は、使用しないでください。
※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。



注意

接続機器のデータおよびプログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

ご使用上の注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、本来の用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、洗めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●長時間肌に当て続けしないでください。●本体に充電ケーブルを差した状態でご使用はおやめください。●羽根部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●転倒や落下の原因となりますので、卓上で使用する場合は平らな場所で使用してください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●ストラップを強く引っ張ったり、首に巻き付けたりしないでください。●ガードにほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は内蔵電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

製品仕様

本体サイズ	約W7.9×D6.5×H9.3cm	充電時間／消費電力	約3.5時間／最大約4.25W
電源	USB充電式(入力:DC5V2A)	充電可能回数	約300回
重量	約180g ※本体のみになります。	内蔵電池	リチウムイオン電池4000mAh
主材質	本体:ABS・PS、ストラップ:ポリエステル・ABS	セット内容	本体、充電ケーブル(Type-C) ストラップ、取扱説明書(本書)
連続時間	弱(01):約8時間、強(100):約3時間 ※使用状況により異なります。		

※連続運転時間の表記は満充電時のものを表しています。
※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。
※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

発売元：株式会社ハック 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金(祝日除く)10:00～16:00