

USB充電式

マルチクリップBIGファン

MULTI CLIP BIG FAN

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



注意

本製品の使用による、パソコンなどへの破損・故障、その他の被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- 本取扱説明書は危険を防止するために、本製品を正しく安全にご使用いただくためのものです。
- 注意事項【警告】とは、誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意事項【注意】とは、使用者が負傷を負う可能性及び、物的損害などの発生が想定される内容です。【注意】に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。



警告

- 絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火・感電・怪我の原因となります。
- 本製品を水中や雨の中、湿った場所、濡れた場所で絶対に使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
- 濡れた手で充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。
- 本製品の適した電圧で使用してください。(定格電圧:DC5V)
- 充電時には必ず充電用USBケーブルのプラグを根元まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるいと感電や火災の原因となります。
- 使用後は、放置せずに電源スイッチをOFFにして保管してください。



注意

●本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。●本製品は、構造上モーター音や回転音がありますが異常ではありません。●使用中は、本体の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●ガスレンジなどの炎の近くや引火性のガスのある場所で使用しないでください。感電・発火・火災の恐れがあります。●暖房器具などの温風吹き出し口に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。●直射日光の当たる場所や湿度の高くなる場所に保管しないでください。変色・変質・故障の原因となります。●本製品にスプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。樹脂や塗装部分に変質したり、故障・破損・発火の原因となります。●小さなお子様が触らないように注意してください。感電や転倒など怪我をする恐れがあります。●本体に異常発熱や煙がでるなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。●風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本来の使用用途以外に使わないでください。●誤って落としたり、ぶつけた場合は破損・変形が無いことを確認し、動作テストを行ってから使用してください。

お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック


本社: 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10




0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00

各部名称



充電用USBケーブル



【製品仕様】※各時間・回数は使用環境により異なる。

サイズ	約W16.5×D13.5×H30cm(置き型使用時)
重量/材質	約280g(製品合計)/PP・鉄
電源	USB充電式(入力:DC5V1A)
消費電力	約3W
内蔵電池	リチウムイオン電池1200mAh
充電時間	約3時間
充電可能回数	約150～200回
連続使用時間	約3.5時間(弱モード)/約2.5時間(中モード) 約1.5時間(強モード)


※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※画像やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合があります。ご了承ください。

充電方法

- ①本体側面の充電用ケーブル差込口とパソコンなどのUSBポートを本製品の充電用USBケーブルで繋ぎ充電を開始します。

※パソコンから充電する際ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その際は充電を中止してください。
※充電時は、パソコンのUSBが5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。

- ②充電が開始されると裏面の充電用確認ランプが赤色点滅して充電が完了すると消灯します。



※本製品を充電する際はUSBからの電源供給が必要です。



注意

- 充電しながらの使用はしないでください。
- 内蔵充電電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合があります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時に動作しない・使用時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 長期間使用しない場合は内部充電を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は内蔵充電電池の寿命です。(充電電池の交換はできません。)