

取扱説明書

HAC5360A

USB充電式 ハイパワーコンパクトエアポンプ

USB-Charging High-Power Compact Air Pump

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解・改造はしないでください。●直射日光が当たる場所や高温になる車内、熱くなった砂地や地面など、製品が過熱される場所では使用・保管・放置はしないようご注意ください。●連続で5分以上稼働させないでください。この時間を超過して使用するとモーターが焼けるなどの破損や故障の原因となったり、内蔵電池に負荷が掛かって高温になり、火傷の原因となります。●連続使用可能時間後に再度使用する場合は、本体が完全に冷めるまでいったん放置してから再度ご使用ください。●連続使用可能時間内であっても、本体が熱くなり過ぎた場合は、完全に冷めるまでいったん放置してから再度ご使用ください。●使用中、本体が異常に熱くなった場合は、直ちに使用を中止してください。●使用中、吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、砂や異物が入らないようご注意ください。●本製品を水に浸さないでください。感電・ショートの原因になります。●強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

充電に関する注意事項


●充電の際は付属の充電ケーブルをご使用ください。●濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB出力から充電する場合は、5V出力の機器を使用してください。●充電中は本製品を使用しないでください。発熱や故障の原因になります。●長期間充電を行わないと、内蔵充電電池の性能が著しく低下する場合があります。定期的に充電してください。●充電中または使用中に、充電ケーブルや本体から異常な発熱・変形・異臭などが発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

セット内容



充電方法

- ①本製品に付属のUSBケーブルの[USB-Cコネクタ側]を本体の充電ポートに挿入し、USB変換アダプターまたはパソコンのUSBポートに繋ぎます。
- ②充電が開始されると、5個の確認ランプが端から順に青色点滅→青色点灯していきます。5個のランプがすべて青色点灯に変わると充電が完了です。



充電時間
約2~3時間
(※使用環境により異なります)

注意

- 本製品の充電を行うには、USB変換アダプターまたはUSBポート付きのパソコンが別途必要です。
- 故障や異常発熱の恐れがあるため、USB変換アダプターを使用する場合は、必ず5V1A~2Aのアダプターを使用してください。
- USBケーブルを抜き差しする際は、ケーブルを持たず、コネクタ部分を持って、まっすぐ抜き差ししてください。
- 十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません。)

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

使用方法


■空気の入れ方

- ①対象物のバルブのサイズに合ったノズルを、本製品の[吹き出し口]にセットしてください。
 - ②セットしたノズル先端を、対象物のバルブに差し込んでください。
 - ③本製品の電源ボタンを[2回]連続で押すと、ポンプが作動します。
 - ④注入が完了したら、本製品の電源ボタンを1回押すとポンプが停止します。
- ※使用中は[吸い込み口]をふさいだり、砂や異物が入らないようご注意ください。



■空気の抜き方

- ①対象物のバルブサイズに合ったノズルを、アダプターに接続します。
 - ②ノズルを取り付けたアダプターを、本製品の[吸い込み口]にセットします。
 - ③セットしたノズル先端を、対象物のバルブに差し込んでください。
 - ④本製品の電源ボタンを[2回]連続で押すと、ポンプが作動します。
 - ⑤完了後、本製品の電源ボタンを1回押すとポンプが停止します。
- ※使用中は吹き出し口をふさいだり砂や異物が入らないようご注意ください。



使用時間の目安: 約10分

- 自社調べ(本製品をフル充電後、ビニールプールの空気注入、排出を繰り返した合計稼働時間で計測)。
- 充電完了後、電源をONにすると本体の確認ランプ(5個)が青色に点灯します。使用中、5個のランプが端から順に消灯していき、電池残量がなくなると確認ランプは5個すべて消灯します。

連続使用目安時間: 約5分

※この時間を超過して使用すると、モーターや電池に負荷がかかり、破損や故障、火傷の原因になるおそれがあります。

注意

- ※空気を入れる場合は、本製品で80~90%程度まで入れ、残りは手動式の空気入れなどで膨らませてください。
- ※空気を抜く際は、まず対象物のバルブを開けて自然に空気を抜き、その後、本製品で残った空気を抜いてください。
- ※高圧状態で使用し続けると本体に負荷がかかり発熱し、電池の損傷や故障の原因となります。連続での使用は5分以内にして、時間を置いて本体のボディが冷めてから再度使用してください。

製品仕様	内蔵電池/電池容量	リチウムイオン電池 / 3.7V 1500mAh
	電源 / 充電時間	DC5V/1A (USB充電) / 約2~3時間※
	サイズ/重量(本体)	サイズ: 約W6.4×D6.4×H10.6cm / 重量: 約150g
	主 材 質	本体: ABS, PP / ノズル: ABS, シリコン

発売元: 株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
フリーアクセス **0120-976-089**
【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~16:00