

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


注意 品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

製品取扱に関する注意事項

●運転中に本製品の操作はしないでください。事故の原因となります。●運転の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に設置してください。誤った設置は、交通事故の原因となります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●無理に取付けると破損の原因となりますので、設置方法に従って装着してください。●髪の毛などが巻き込まれないようにご注意ください。●給電ケーブルは無理に引っ張ると内部断線の恐れがあります。●給電ケーブルを、指・腕・首などに巻き付けないでください。●万一、煙が出る・異臭がするなどの異常が出た場合は、本製品を外し、使用を中止してください。●定められた電源電圧で使用してください。●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。●本製品を分解・修理・改造しないでください。●本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。●本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。●夏場など車内が高温になる環境下に長時間放置しないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

セット内容/各部名称

本体



各パーツへの接続方法


ソケット(本体背面)

アタッチメントパーツ

※開封時に本体背面にセットされている場合は、先に回し開けて分離してください。

ボールジョイント(下記2パーツ共通)

上図を参考に、アタッチメントパーツをボールジョイントに通してから本体背面のソケットに差し込んでください。アタッチメントパーツとソケットを回し締めるとセット完了です。



ダッシュボード用パーツ

吸盤でダッシュボードに設置します。

送風口用パーツ


クリップ部で送風口に設置できます。

本製品は【送風口用パーツ】または【ダッシュボード用パーツ】のいずれかを使用して設置します。使用しないパーツは、紛失や破損を防ぐため大切に保管してください。


ダッシュボードへのセット方法

※ダッシュボード用パーツを準備してください。

- ①ご使用前に【吸盤】に貼られている保護フィルムを剥がしてください。
- ②吸盤ロックを下図のように上げ、その状態で吸盤をダッシュボードに押し付けてください。



- ③吸盤ロックを元の状態に押し込むとロックされます。 ※取り外す際は②のように吸盤ロックを上げてから取り外してください。



- ④左下ページの【各パーツへの接続方法】を参考に本体をセットしてください。

吸盤のお手入れ方法

しっかり濡らしたタオルやスポンジで汚れを拭き取り、その後は自然乾燥させてください。

※乾拭きを行うとタオルなどの繊維が付着するのでおやめください。

- ⑤使用したい位置・角度になるように、下記を参考に調節してください。

【アームロック】


回し緩めるとアームの上下角度調節が可能です。角度調節後は再度アームロックを回し締めてください。

【上下スライダー】

ファン部分を上下にスライドする事が可能です。

【ボールジョイント】


ファンの角度を自在に調節が可能です。




送風口へのセット方法

※送風口用パーツを準備してください。

- ①左下ページの【各パーツへの接続方法】を参考に本体をセットしてください。



- ②クリップボタンを押すとクリップが開くので、送風口に挟み込んでください。



- ③使用したい位置・角度になるように、下記を参考に調節してください。

【ボールジョイント】

ファンの角度を自在に調節が可能です。

- ④固定アームを車体に合う広さに開いて、本体を安定させてください。

ファンの使用方法

- ①本体のUSBプラグを車の電源元(USB電源)に差し込んでください。 ※プラグは奥までしっかりと差し込んでください。 ※車のUSBプラグがない場合は、別途変換器をご使用ください。 ※プラグや電源元にホコリなどが溜まっていないかご確認ください。
- ②電源ボタンを押すと送風が始まります。ボタンを押すごとに右記のように風量が切り替わります。
- ③使用後は電源をOFFにしてUSBプラグを抜いてください。



製品仕様	サイズ	約φ10.5cm(ファン部直径)、約130cm(給電ケーブル)
	重量	約190g(製品合計)
	電源	USB給電(DC5V1A)
	出力	弱風:1.5W、中風:2W、強風:2.5W
	材質	ABS・PP・PVC・TPU

発売元:株式会社ハック
 本社:〒578-0984 東大阪市豊江5-9-10
 電話:0120-976-089
 【お問い合わせ】
 月～金(祝日除く)10:00～16:00